

## Note

When installing the centerfold unit to DF-610, check the version of the software by executing Maintenance mode item U019 or printing Status page for Service.

If the version is older than indicated below, upgrade the software to the latest version.

- FINISHER: 3B82952AM (Ver. 2100)

## Remarque

Lors de l'installation de l'unité centrale sur le DF-610, vérifiez la version du logiciel en exécutant l'élément de mode de maintenance U019 ou en imprimant la page d'État pour l'Entretien.

Si la version est plus ancienne que celle indiquée ci-dessous, améliorez le logiciel à la version la plus récente.

- FINISHER: 3B82952AM (Ver. 2100)

## Nota

Cuando instale la unidad central en DF-610, verifique la versión del software ejecutando el modo de Mantenimiento ítem U019 o imprimiendo la página de Estado para el Servicio.

Si la versión es anterior a la indicada abajo, actualice el software a la última versión.

- FINISHER: 3B82952AM (Ver. 2100)

## Hinweis

Wenn Sie die Mittelfalteinheit am DF-610 installieren, überprüfen Sie die Version der Software, indem Sie Posten U019 des Wartungsmodus ausführen oder die Statusseite für Wartung ausdrucken.

Falls die Version älter als die unten angegebene ist, aktualisieren Sie die Software auf die neuste Version.

- FINISHER: 3B82952AM (Ver. 2100)

## Nota

Quando installate il dispositivo di piegatura al centro sul DF-610, controllate la versione del software eseguendo la voce U019 della modalità manutenzione oppure stampando la pagina di stato di servizio.

Se la versione è più vecchia di quella indicata qui sotto, aggiornate il software alla versione più recente.

- FINISHER: 3B82952AM (Ver. 2100)

## 注意

安装在DF-610时，实行维修模式(U019)或打印维修服务用状态页，确认装订器的软件版本。如低于以下软件版本的话，请在最新软件上提高软件版本。

- FINISHER: 3B82952AM (Ver.2100)

## 注意

DF-610に装着する際には、メンテナンスモード(U019)を実行する、またはサービス用ステータスページを印字して、フィニッシャのソフトバージョンを確認してください。

下記のソフトバージョンより古い場合は、最新ソフトにバージョンアップしてください。

- FINISHER : 3B82952AM (Ver.2100)